


MONTERING / ASSEMBLING

E-Motion Y-Design 2-bens, elektrisk hev/senk

E-Motion Y-Design 2-legs, electric adjustable



- 2 sett/set sarg/crossbar består av/consists of 3 deler/parts
- 2 stk/pcs 1-meter kabel / cable
- 1 stk/pcs strøm/power 220V kabel/cable
- 1 stk opp/ned panel / 1 pcs up/down cable (2 stk/pcs 3,5x20mm skruer/screws)
- 1 stk styringsboks / 1 pcs control box (2 stk / pcs 4,5x50mmskruer / screws)
- 3 stk/pcs kabelklips / cable clips

NULLSTILLE:

Trykk ned knapp inntil det starter og hold knappen inne i 10 sekunder eller til det har nådd bunnen.

Trykk så ned knappen på nytt og hold i 3-4 sekunder. Kjør så opp igjen som vanlig.

SET TO ZERO

Press the button until it starts and hold the button for 10 seconds or until it has reached the bottom.


Then press the button again and hold for 3-4 seconds. Adjust the table again as usual.

SCAN SØRLIE

MONTERING / ASSEMBLING

E-MOTION 3-bens, fast høyde / E-Motion 3-legs, fixed height

Høyre og venstre løsning / Right and left solution



Montering av plate:

Bena plasseres 5 cm inn fra begge kortender og 15 cm inn fra frontkant.

Installation of table top:

Legs is to be mounted 5 cm in from both short ends, and 15 cm in from front.

Kabelkurv 9961

brukes på EM Y-Design
(Kabelrenne 9951 passer ikke)

Cable Wire Basket 9961

does fit on EM Y-Design
(Cable Tray 9951 does not fit)

Plassering under plata

Placing under desktop

